1. Для начала настройки нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем вкладку КАНАЛ. Во вкладке канал выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА.



2. В появившемся окошке выбираем пункт КАБЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА, нажимаем так же стрелочку вправо либо центральную кнопку на крестовине (готово).

	Автонаст	ройка	
Автонастройка			
Кабельные парамет	ры поиска		•
	Barren		
	F Перем.	🛃 Ввод	🔾 Возврат

Задаем начальную частоту 330000 (кГц)

Конечную частоту 450000 (кГц)

Скорость передачи 6900 KS/s

Модуляция 256

Кабельные	пар	аметры поиска
Нач. частота	•	KHz
Конечная частота.	:	KHz
Скорость передачи	:	KS/s
Модуляция	:	QAM
🗘 Перем. 🖃 Ввод	C	Возврат

Возвращаемся на шаг назад, выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА



3. В меню автонастройки ставим точку в строке КАБЕЛЬ и столбце ЦИФР. И АНАЛОГ., как на фотографии ниже. Нажимаем кнопку ДАЛЕЕ.

	Цифр. и аналог.	Цифровые	Аналоговые	
Антенна	0	Θ	0	
Кабель	۲	۲	0	

4. Изменяем РЕЖИМ ПОИСКА на СЕТЬ, далее выбираем пункт меню ПОИСК.



5. Прогресс автоматической настройки

	Автонастройка
BNOORHRETCH 487	онастройка.
121 MHz	1%
Цифровые	Всего:0 ТВ:0 Радио:0 Данные/др.:0
Аналоговые	0
	Creat
	Cron
	🕒 Ввод 🔾 Возер

6. Для завершения автонастройки выбираем в меню кнопку ОК.

	Авто	настройка	
Автонастройка з	авершена.		
-			100
Цифровые	TB : 131	Всего: Радио:0	131 Данные/др.:0
Аналоговые		63	
		01	

## Сортировка аналоговых/цифровых каналов

1. Нажимаем на пульте кнопку CONTENT, выбираем пункт меню ДИСПЕТЧЕР КАНАЛОВ, нажимаем центральную кнопку на крестовине (готово).

2. В появившемся списке с помощью СТРЕЛОК ВВЕРХ/ВНИЗ выбираем канал, положение которого необходимо изменить.

3. Нажимаем на пульте дистанционного управления на кнопку TOOLS и выбираем ИЗМ. HOMEP КАНАЛА.

4. С помощью стрелок вверх/вниз либо цифровых кнопок изменяем положение канала на желаемое. Нажимаем центральную кнопку крестовины (готово).

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.