




1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей LG, нажмите кнопку «Menu» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Опции»



2. Укажите страну Финляндию или Германию



3. Теперь перейдите в меню «Настройка»



4. В открывшемся окне, зайдите в «Настройки» и вводите следующие параметры:

Тип поиска **быстрый**

Частота (кГц) **330000**


Скор. символов **6900**

Модуляция **256**


ID сети: **авто**

Начальная частота **330000**


Конечная частота **450000**



5. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будет обнаружены цифровые каналы.



6. Важной особенностью телевизоров LG является функция «Автоматическое обновление каналов». Ее нужно обязательно отключить, в противном случае телевизор периодически будет сбрасывать настроенный вами список каналов.



Перейдите в «настройки цифрового кабеля»:

Автообновление канала: выкл